


Anschluss an eine Dolby Digital Anlage

Einige Set-Top-Boxen verfügen über einen digitalen Audio-Ausgang (coaxial/optisch). Mit Hilfe eines optischen Kabels (Lichtwellenleiter) bzw. eines Koaxialkabels kann dieser Ausgang mit dem optischen bzw. koaxialen Eingang des Dolby Digital-Verstärkers verbunden werden.



Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 1 voll belegtes Scart-Kabel oder ein Antennenkabel zur Verbindung der Set-Top-Box mit dem Fernsehgerät
- 1 Coaxial- oder optisches Kabel zur Verbindung der Set-Top-Box mit dem Dolby Digital Verstärker