


DVB-T Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

- **Fernsehgerät mit zwei Scart-Eingängen (Variante 1)**
Durch einen entsprechenden Adapter wird ein Scart-Anschluss des Fernsehgerätes auf zwei SCART-Anschlüsse erweitert. Damit stehen insgesamt dann drei SCART-Anschlüsse zur Verfügung. Jedes der drei anzuschließenden Geräte wird nun über einen eigenen Scart-Anschluss mit dem Fernseher verbunden.




Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 4 voll belegte Scart-Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander
- 1 dreifach Scart-Verteiler

DVB-T Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

- **Fernsehgerät mit zwei Scart-Eingängen (Variante 2)**
Sie besitzen einen Videorecorder mit zwei Scart-Anschlüssen. Sie schließen zunächst den Videorecorder an einen der beiden Scart-Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Fernsehgerät. Der DVD-Player wird mit der zweiten Scart-Buchse des Videorecorders verbunden.




Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 3 voll belegte Scart-Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander

DVB-T Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

- **Fernsehergerät mit zwei Scart-Eingängen (Variante 3)**
Sie besitzen einen DVD-Player mit zwei Scart-Anschlüssen. Sie schließen zunächst den DVD-Player an einen der beiden Scart-Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem Fernsehgerät. Der Videorecorder wird mit der zweiten Scart-Buchse des DVD-Players verbunden.




Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 3 voll belegte Scart-Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander

DVB-T Empfangsgerät, DVD-Player und Videorecorder

- **Fernsehergerät mit zwei Scart-Eingängen (Variante 4)**
Sie besitzen eine Set-Top-Box mit zwei Scart-Anschlüssen. Sie schließen zunächst den DVD-Player an einen der beiden Scart-Eingänge des Fernsehers an. Dann verbinden Sie den Videorecorder mit dem Fernsehgerät. Die Set-Top-Box wird mit der zweiten Scart-Buchse am DVD-Player verbunden.



Welche Kabel Sie brauchen:

- 1 Antennenkabel zum Anschluss der Set-Top-Box an die Antenne
- 3 voll belegte Scart-Kabel zur Verbindung der Geräte untereinander